

## Q & A

### 色帶小常識

**Q：**印表機列印時，色帶容易發白起毛，色帶表面有許多針孔痕跡，且在印表機裡掉了許多毛屑，色帶顯得不耐用

**A：**此種狀況，乃因印表機的印字頭之打印針已經磨損變尖，或印字頭與色帶間距過近，導致色帶破損加劇，需及時更換印字頭或重新調整印字頭間距。

**Q：**色帶裝上機後，色帶齒輪不轉動，色帶不走

**A：**是屬於誤操作造成，未依箭頭指示方向轉動，而朝反方向轉動，導致色帶捲入輪軸，或帶子全擠在輪軸外，可將色帶一端(擠帶)拉出重新捲入，再上機即可。

**Q：**整行印字，字跡中間有白線

**A：**說明印字頭已斷針，如果白線較密集，說明斷針數量較多，如果是打印重要報表，單據等資料時，需及時更換打印印字頭，否則一些數字或標點無法正確顯示。

**Q：**打印時，紙上出現一條條粗細不均的黑線，嚴重時整張紙都是如此

**A：**原因是印字頭過髒，或間距過小，或紙張過厚引起。